Configuration Parameter	Function	Size (Byte)	Value	Unit	Default	Description
1	Watt Meter Report Period	2	0x01-0x7FFF	5s	720	720*5s=3600s=1 hour
2	KWH Meter Report Period	2	0x01-0x7FFF	10min	6	6*10min= 1 hour
3	Selected Relay	1	1-3		3	1 : Relay1 2 : Relay2 3 : Relay1 & Relay2
4	Edge or Pulse mode or	1	1-3		1	1 : Edge mode 2 : Pulse mode
	Edge-Toggle mode					3 : Edge-Toggle mode
5	Threshold of current for Load Caution	2	10-750	0.01A	750	750*0.01A = 7.5A
6	Threshold of KWH for Load Caution	2	1-10000	1KWh	10000	
7	Restore switch state mode	1	0-2		1	0 : Switch off 1 : Last switch state 2 : Switch on
8	Auto off timer	2	0-0x7FFF	1s	0	0 : Disable auto off function 1-0x7FFF : 1s ~ 32767s
9	RF off command mode	1	0-3		0	0 : Switch off 1 : Ignore 2 : Switch toggle 3 : Switch on
10	Existence of Endpoint3	1	1-2		1	1 : Endpoint3 exist 2 : No Endpoint3